

# PARALLEL SPLITTER オーナーズマニュアル

PARALLEL SPLITTER をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を使用する事により、シグナルを3+1に分配することが出来ます。  
複数台のアンプ同時使用にお使いください。

IN/THR と THR/IN はフットスイッチに関係なく絶えず接続されています。(チューナー等にお使いください。)

ループ1, ループ2, ループ3は各フットスイッチに対応しており、フットスイッチをONしたループを IN/THR、THR/IN と接続します。フットスイッチがOFF ループの TIP はグランドに接続されミュートされます。

本製品の電源はLED 点灯に使用しています。

パワーサプライを接続しない場合はLEDの点灯は致しませんが、シグナルはパッシブで動作いたします。

左右にあるDC ジャックは内部結線されていますので、パワーサプライから本製品に接続後、  
反対側のDC ジャックから他エフェクターに電源供給することが出来ます。

## 製品説明図

