外部調整

①Drive 歪の調整(増幅率)

②Tone トーンの調整(中心周波数の移動と高音域のオープン)

③Level 出力の調整

- ④Lo コントロール 中低音の増量トーンの位置関係無くミッドからローの調整 (左が標準位置)
- ⑤Color ハイカットフィルターを3種類から選択できます。

左 - 一番ハイをカットするポジションです。

中 - このスイッチではハイをカットしないポジションです。

右 - 左と中の中心のポジションです。 つまり、中→右→左の順でハイカットがより効きます。

内部調整

⑧「2nd Level」 出力レベルの微調整

外部調整のトーンでカットされない周波数を増幅します。

Drive ツマミが低めでブースター的に使用する場合に調整すると効果的です。

内部スイッチ基板部に 2in1 のエフェクト接続順序変更スイッチを設けてあります。

接続順序を変えてみたい場合にお使い下さい。

Standardー表面の順序で接続されます。

Reverse-接続順序を反転します。

付属品(内容物)

■ゴム足 x4 個

■内部調整用ドライバー x1

■保証書(無償保証規定)、取扱説明書(本書)、安全にお使いになるしおり

什 様

■インプット :1入力 / インピーダンス:約 500k Ω ■アウトプット : 1 出力 / インピーダンス:約 10k Ω以上

: 10mA (DC9v) ■消費電流

:DC9v(センターマイナス) ■入力電圧

:76mm (幅) x 113mm (奥) x 50mm (高) ■本体寸法

■重量 :約 430g ■内部電池電源 :006P

- ※内部電池か安定化されたパワーサプライをお使いください。ACアダプター直接接続の場合、 電源のノイズがシグナルに乗る場合があります。
- ※品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。 ※手作業で塗装していますので、多少の色ムラ、埃の混入が出る場合がございます。
- ※塗装、梱包には十分注意を払っていますが製造過程で多少塗装に剥がれが出る場合があります。
- ※印字はレーザーにより焼き付けておりますので、コンクリート塗装の凹凸と印字ムラが有ります。

pedal works ENDROLL https://www.endroll-jpn.com/